



# LESEN SIE DIE ALLGEMEINEN SICHERHEITSHINWEISE UND DIE BEILIEGENDE ANLEITUNG VOR DER ERSTEN VERWENDUNG!

## ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise und die beiliegende Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch, um Missverständnisse zu vermeiden und Schäden vorzubeugen. Die Anleitung enthält wichtige Hinweise für den sicheren Umgang mit Ihrem neuen Gerät. Bewahren Sie die Anleitung und die Sicherheitshinweise auf. Bei Weitergabe des Geräts an Dritte muss auch die Betriebsanleitung zusammen mit den Sicherheitshinweisen mit ausgehändigt werden. Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken mit dem Gerät.



**Beachten Sie stets, dass es sich hierbei um ein feuerwaffenähnliches Gerät handelt, das bei falscher Anwendung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen kann.**



### VERWENDEN VON SCHUTZKLEIDUNG

Verwenden Sie während der gesamten Handhabung mit dem Gerät Schutzkleidung wie Gehörschutz, Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

## ANWENDERGRUPPEN



### WARNUNG

- ▶ Halten Sie Verpackungsmaterialien und Munition von Kindern fern. Es besteht Erstickengefahr.
- ▶ Achten Sie darauf, dass das Gerät sowie dessen Munition nicht für Kinder, Jugendliche, Tiere und außenstehende Personen zugänglich ist. Halten Sie Kinder stets unter Aufsicht.
- ▶ Das Gerät darf nicht von Personen unter 18 Jahren verwendet werden.
- ▶ Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden.
- ▶ Das Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die unter Müdigkeit oder körperlichem Unwohlsein leiden oder unter Alkohol-, Drogen oder Medikamenteneinfluss stehen.

## WÄHREND DER NUTZUNG



### WARNUNG

- ▶ Verwenden Sie das Gerät nur für die in der beiliegenden Betriebsanleitung angegebenen Zwecke und führen Sie nur Handlungen aus, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.
- ▶ Beachten Sie stets die Hinweise und Angaben für die Munition innerhalb des Sicherheitsdatenblatts gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 der RUAG Holding AG, um mögliche Gefahren durch die Munition zu vermeiden.
- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör oder Munition.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nie in Ihrer Hand auslösen.
- ▶ Halten Sie Hände bzw. Finger fern von der Gaslaufmündung.
- ▶ Richten Sie die Gaslaufmündung nicht auf sich, andere Personen oder Tiere.

- ▶ Halten Sie die Gaslaufmündung nicht auf Höhe des Kopfes oder in Richtung des Bauches oder des Gesichts.
- ▶ Transportieren Sie das Gerät nur ungeladen und im gesicherten Zustand.
- ▶ Stellen Sie das Gerät erst scharf, wenn es sich korrekt positioniert im Wühlmausgang befindet.
- ▶ Platzieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von öffentlichen Gehwegen und Plätzen (Spielplätze, Sportplätze, etc.).
- ▶ Achten Sie darauf, dass das Gerät sowie dessen Munition nicht für Kinder, Jugendliche, Tiere und außenstehende Personen zugänglich ist.
- ▶ Als Verwender einer Selbstschussanlage haben Sie eine Sorgfaltspflicht. Durch das Anbringen eines Warnschildes an einer gut sichtbaren Stelle weisen Sie Ihre Mitmenschen auf den Betrieb einer Schussfalle hin. Selbstschussgeräte erzeugen einen lauten Knall. Durch das Schild „Warnung! Selbstschüsse Betreten verboten“, wird auf die Verwendung eines solchen Geräts hingewiesen.

## LAGERUNG



### WARNUNG

- ▶ Achten Sie darauf, dass das Gerät, sowie dessen Munition, während der Lagerung nicht für Kinder, Jugendliche, Tiere und außenstehende Personen zugänglich ist.
- ▶ Lagern Sie die Munition trocken bei max. 50°C und getrennt vom Gerät. Setzen Sie die Munition keinen elektrischen Spannungen aus.

## REPARATUR, WARTUNG, REINIGUNG UND ENTSORGUNG



### WARNUNG

- ▶ Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturen am Gerät vor. Wenden Sie sich für Reparaturen an Mitarbeiter des Herstellers.
- ▶ Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen oder Modifikationen am Gerät vor.
- ▶ Reinigen und Ölen Sie das Gerät regelmäßig. Das Gerät muss bei der Reinigung gesichert und entladen sein. Sollten Sie während oder nach der Reinigung Funktionseinschränkungen an den beweglichen Teilen feststellen, wenden Sie sich an Mitarbeiter des Herstellers.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht sobald dieses sichtbare Schäden aufweist. Wenden Sie sich bei Schäden am Gerät an Mitarbeiter des Herstellers.
- ▶ Entsorgen Sie die Wühlmaus-Schussfalle getrennt von der Munition.