

# Bedienungsanleitung

## Technische Daten:

|                    |           |          |
|--------------------|-----------|----------|
| Best. Nr.          | 53855     | 51837    |
| Zugkraft:          | 4000 kg   | 6000 kg  |
| Bruchkraft:        | 8000 kg   | 12000 kg |
| Gewicht:           | 5,6 kg    | 8,5 kg   |
| Rollendurchmesser: | 140 mm    | 140 mm   |
| Rollen Falz:       | 15 mm     | 18 mm    |
| Seildurchmesser:   | 8 – 12 mm | 8-12 mm  |

## Anwendung:

Diese Universalrolle ist für Klotz- und Holzschleppen mit Winde oder für selbständiges Schleppen oder Heben verschiedener Materialien und Gegenstände auf schwer erreichbarbarem Terrain geeignet. Sie ist so hergestellt, dass das Stahlseil gut vom Herausrutschen gesichert ist und dass man das Seil auch während der Arbeit einfach einsetzen kann.

## Anleitung:

### Seileinlegen:

- Haken nach rechts lehnen
- den beweglichen Seitenwandteil vom Sicherheitsbolzen trennen und nach unten lassen
- Seil einlegen
- Seitenwand zurück an den Bolzen legen und Haken in richtige Position stellen.

