


# Bedienungsanleitung



- 1/2. Legen Sie den Gurt um das Paket. Stecken Sie den Gurt in die Schnalle und ziehen Sie ihn mit der Hand fest.
3. Nehmen Sie den Spanner in die rechte Hand und drücken Sie den Spannhebel herunter. Legen Sie das Band so unter den Greifer, dass es mit der rechten Kante das Gehäuse berührt. Lassen Sie den Spannhebel los.
4. Führen Sie den oberen Gurt in den Schlitz des Schneidemechanismus und der Winde ein. Halten Sie das Werkzeug und den Gurt mit der linken Hand und bewegen Sie den Spannhebel vor und zurück, bis der Gurt gespannt ist.
5. Drücken Sie den Spannhebel des Spanners vollständig herunter, bis das Band durchtrennt ist. Schwenken Sie den Spanner vom Band weg.



## WARTUNG:

- SCHMIEREN SIE ALLE BEWEGLICHEN TEILE REGELMÄSSIG MIT EIN BIS ZWEI TROPFEN LEICHEM MASCHINENÖL.
- REINIGEN SIE DIE KLAMMER TÄGLICH VON SCHMUTZ UND BANDRESTEN.



## SICHERHEITSHINWEISE

1. DIESES GERÄT WURDE FÜR DIE SICHERE HANDHABUNG WÄHREND DES UMREIFUNGSVORGANGS ENTWICKELT UND HERGESTELLT. FÜR EINEN EFFEKTIVEN BETRIEB LESEN UND BEFOLGEN SIE BITTE ALLE SICHERHEITS-, WARTUNGS- UND BETRIEBSANWEISUNGEN.
2. TRAGEN SIE IMMER AUGEN-, GESICHTS- UND HANDSCHUTZ, WENN SIE DIESES WERKZEUG BEDIENEN.
3. STECKEN SIE KEINE HANDGELENKE ODER ANDERE KÖRPERTEILE ZWISCHEN DEN GURT UND DAS VERSANDSTÜCK.
4. WENN SIE DEN GURT DURCHSCHNEIDEN, HALTEN SIE DEN OBEREN TEIL UND DAS BAND IN EINEM SICHEREN ABSTAND ZUM GURT. SEIEN SIE VORSICHTIG, DA DER UNTERE GURT NACH VORNE SCHNAPPEN KANN.
5. STELLEN SIE SICH NICHT IN EINER LINIE MIT DEM GURT AUF, WÄHREND ER GESPANNT WIRD. DER GURT KÖNNTE REISSEN, WENN ER ZU STARK GESPANNT IST.
6. VERWENDEN SIE NUR ORIGINALERSATZTEILE.



PARTS LIST									
Part No	Part Name	Qty./ Tool	Part No.	Part Name	Qty./ Tool	Part No.	Part Name	Qty./ Tool	
#1	Base	1	#15	Lever Release Assembly	1	#28	Handle	1	
#2	Small Bushing (Base)		#16	Main Spring	1	#28A	Small Bushing(Handle)		
#3	Big Bushing (Base)		#17	Main Spring Bushing	1	#28B	Big Bushing(Handle)		
#4	Small Leg Bushing		#18	Spring Pin	1	#29	Nose Hook	1	
#5	Big Leg Bushing		#19	Base Toggle	1	#30	Handle Spring	1	
#6	Base Plug		#20	Handle Toggle	1	#31	Windlass	1	
#7	Base Toggle Spring		#21	Base Shaft	1	#32	Ratchet Wheel	1	
#9	Screw		3	#22	Handle Shaft	1	#33	Clip Spring	1
#10	Leg		1	#23	Cutting Blade	1			
#12	Foot		1	#24	Cutting Housing	1			
#13	Foot Screw		1	#25	Blade Lever	1			
#14	Foot Spring		1	#27	Cutter Blade Screw	1			

Keep tool well oiled and clean. Please order parts by number and name