

Auflesemaschine Roll Blitz

Bestellnummer: 68731, 68732, 68733

Der Roll Blitz ist ein Werkzeug zum Aufsammeln von kugelähnlichen Gegenständen (Früchte, Nüsse, Bälle, usw.) Der Roll Blitz ist in drei verschiedenen Größen lieferbar

7170022 L= 280 Geeignet für Gegenstände bis 2,5 cm Durchmesser.

z.B. Haselnüsse, Eicheln, usw.

7170021 L= 355 Geeignet für Gegenstände von 2 bis 5 cm Durchmesser.

z.B. Walnüsse, Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen, Golfbälle, usw.

7170023 L= 430 Geeignet für Gegenstände von 4 cm bis max. 10 cm

z.B. Äpfel, Aprikosen, Orangen, Pflaumen, Tennisbälle, usw.

Geeignet für: Äpfel, Birnen, Pflaumen, Aprikosen, Zitronen, Kirschen, Pfirsiche, Oliven, Mirabellen,



Abbildung 1



Abbildung 2

Montage

1. Klemmen Sie den Drahtkörper in den Haltebügel.
2. Schrauben Sie den Haltebügel in den mitgelieferten Teleskopstab. (siehe Abb. 2)
3. Stellen Sie den Teleskopstab auf die passende Höhe ein.

Handhabung

1. Klemmen Sie den Entleerungsbügel auf ein Gefäß, in das Sie die mit dem RollBlitz aufgesammelten Gegenstände füllen möchten. (Eimer, Kiste, usw. siehe Abbildung 3)
2. Rollen Sie mit dem Drahtkorb des RollBlitz über die am Boden liegenden Gegenstände. Durch die Höhe des Bodendrucks, den Sie ausüben, stellen Sie die Aufnahmeleistung des RollBlitz ein.
(Achtung: Bei weichen Gegenstände wie zum Beispiel Kirschen, Pflaumen, usw. steigt mit dem Bodendruck auch die Gefahr der Beschädigung der Früchte.)

3. Haben Sie den Drahtkörper des RollBlitz bis zur Hälfte (max. 2/3) gefüllt, beenden Sie den Aufsammelvorgang und entleeren den Drahtkörper des RollBlitz.

4. Zum Entleeren des RollBlitz schieben Sie diesen so über den Entleerungsbügel, dass die Drähte des Drahtkörpers und der Entleerungsbügel im Rechten Winkel zueinander stehen. Der Entleerungsbügel spreizt die Drähte des Drahtkörpers und die aufgesammelten Gegenstände können in den Behälter fallen. Spreizen Sie die Drähte nicht weiter auseinander, als es notwendig ist, um die Gegenstände aus dem Drahtkörper zu entfernen. Somit verhindern Sie ein dauerhaftes Verformen der Drähte und gewährleisten auch weiterhin die Funktion Ihres RollBlitz. Durch zusätzlich



Abbildung 3



Abbildung 4

Wichtige Hinweise:

- Entfernen Sie unverzüglich Gegenstände, die sich in den Drähten des RollBlitz verfangen haben. Dadurch verhindern Sie ein ungewolltes Verformen oder gar Brechen der Drähte.
- Es können keine Einzeldrähte am RollBlitz ersetzt werden.
- Nach einer längeren Nutzung des RollBlitz können sich einzelne Drähte leicht verbiegen. Diese können Sie durch vorsichtiges Biegen von Hand wieder in die korrekte Form bringen.
- Sie können den Haltebügel durch auseinander, bzw. zusammen biegen besser an den Drahtkorb des RollBlitz anpassen.
- Durch regelmäßiges Ölen an den beiden Drehpunkten zwischen Drahtkörper und Haltebügel vermeiden Sie ein quietschen beim Aufsammelvorgang. Des Weiteren erhöhen Sie damit die Lebensdauer

Garantie:

Bei dem RollBlitz besteht ein Garantieanspruch von einem Jahr ab dem Rechnungsdatum. Dieser Garantieanspruch kann unter folgenden Bedingungen erlöschen:

- Deformierungen am Drahtkorb und anderen Einzelteilen des Roll Blitz aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
- Zerstörung oder Deformierungen am Drahtkorb und anderen Einzelteilen des RollBlitz aufgrund eines Sturzes